

MANUEL D'INSTALLATION





www.baillconnect.com





TABLE DES MATIERES

- P.1 : Table des Matières
- P.2 : Composition du Carton de la BAILL'UP
- P.3 : Composition de la Régulation BAILLZONING ® équipée de la BAILL'UP
- P.4 : Description de la face arrière de la BAILL'UP
- P.5 : Appairage radio entre la BAILL'UP et l'unité centrale (UC) de régulation 1/2
- P.6 : Appairage radio entre la BAILL'UP et l'unité centrale (UC) de régulation 2/2
- P.7 : Bouton poussoir de la face arrière de la BAILL'UP
- P.8 : Câblage physique entre la BAILL'UP et l'unité centrale (UC) de régulation
- P.9 : Présentation façade BAILL'UP
- P.10 : Tableau d'état des LED de la BAILL'UP
- P.11 : Etiquette de Garantie Adresse MAC et Code d'activation
- P.12 : Prise en main du service BAILLCONNECT ® 1/4
- P.13 : Prise en main du service BAILLCONNECT ® 2/4
- P.14 : Prise en main du service BAILLCONNECT ® 3/4
- P.15 : Prise en main du service BAILLCONNECT ® 4/4
- P.16 : Consultation et Renseignements Client(s) 1/3
- P.17 : Consultation et Renseignements Client(s) 2/3
- P.18 : Consultation et Renseignements Client(s) 3/3



Ne jetez jamais cet équipement avec les ordures ménagères. Les produits électriques et électroniques contiennent des substances qui peuvent nuire à l'environnement si elles ne reçoivent pas de traitement correct.

Le symbole du conteneur d'ordures barré signifie qu'à cet équipement lui correspond le ramassage sélectif d'appareils électroniques et qu'il se différencie du reste des déchets urbains. Pour une gestion environnementale correcte, il devra être déposé à la fin de sa vie utile dans les centres de ramassage prévus à cet effet. Les pièces qui forment l'équipement peuvent être recyclées. Par conséquent, respectez la règlementation en vigueur concernant la protection environnementale. Si vous le remplacez par un autre, vous devrez le remettre à votre distributeur ou bien le déposer dans un centre de ramassage spécialisé. Toute infraction est soumise à des sanctions et aux mesures établies par la Loi pour la protection de l'environnement.



PRESENTATION DE LA BAILL'UP



Chaque carton contient :

1 Boîtier BAILL'UP

1 Transfo d'alimentation USB

1 Câble RJ45

1 Manuel d'Utilisation

1 Manuel d'Installation





CABLAGE DE LA BAILL'UP



NOTA : La roue codeuse gère le NETWORK (canal de communication radio). Il correspond également à celui présent sur le boitier d'unité centrale (UC) dans le coffret de régulation. Le network de l'unité centrale est consultable directement depuis un des thermostats de la régulation.



IMPORTANT : Dès lors que le boitier BAILL'UP est actif, l'horloge de programmation fournie avec chaque régulation BAILLZONING devient automatiquement inopérante. L'utilisateur devra réaliser ses programmations horaires depuis le portail baillconnect.com



APPAIRAGE RADIO BAILL'UP AVEC UC

Si ce n'est pas le cas orientez la flèche sur le caractère souhaité.



NETWORK « nEt » qui dans ce cas précis est : 3

5



APPAIRAGE RADIO BAILL'UP AVEC UC





BOUTON POUSSOIR BAILL'UP



Vous serez amené à utiliser le petit bouton gris situé à l'arrière de la BAILL'UP dans 2 cas distincts :

• **1** *Appui rapide* : Extinction des LEDs en façade (sauf en cas d'erreurs : LEDs rouges) Pour rétablir les LEDs il suffit de faire un nouvel appui rapide (< à 1 sec) sur le bouton.

• 2 Appuis rapides : (Appuis < à 1 sec) Lancement de l'appairage Radio.



CABLAGE BAILL'UP AVEC UC







MISE EN ROUTE BAILL'UP



C

Symbolise l'etat de la BAILL'UP et l'état de démarrage logiciel du boitier



Représente tout ce qui a trait à la communication avec l'unité centrale de régulation (UC) (2)

Symbolise l'etat de la connexion ethernet et la communication avec le service BAILLCONNECT



Représente l'état des mises à jour ou le téléchargement en cours des mises à jour logicielles



MISE EN ROUTE BAILL'UP

Etat LEDS	Ċ	Î	@	1
•	Pas d'alimentation	Pas de communication	Contactez le SAV BAILLINDUSTRIE	Pas de mise à jour disponible
۲	Fonctionnement normal	Radio connectée	Connecté à BaillConnect	UC et BAILL'UP à jour
		Appairage radio en cours		
•	Démarrage	Mauvaise version d'UC (antérieur à r84)	BaillConnect renvoie une erreur	Vérification MAJ UC ou BAILL'UP disponible
->			Tentative de connexion à BaillConnect.	Mise à jour de la BAILL'UP en cours
	Contactez le SAV BAILLINDUSTRIE	Appairage radio: l'UC n'est pas en mode appairage.	Pas de connexion ethernet. (Verifier cable RJ45)	Erreur lors de la mise à jour
-)-(-	Erreur Logicielle	l'UC ne répond pas (Mauvais network radio ?)	Attribution d'IP en cours (DHCP).	
٠	Démarrage initial	Modbus connecté		Mise à jour UC en cours



IMPORTANT !



Une étiquette de garantie est présente au-dessous du boitier BAILL'UP de votre client.

IL EST IMPERATIF DE NE PAS RETIRER OU DETRUIRE CETTE ETIQUETTE !

Elle contient entre autres l'*Adresse MAC* composée de 12 caractères alphanumériques ainsi que le *Code d'activation* composé de 4 séries de 3 caractères alphanumériques permettant d'activer le compte BAILLCONNECT de votre client.

Grâce à ces informations, le client pourra, depuis son profil sur le site *baillconnect.com*, générer une invitation afin de vous donner accès au tableau de bord et au suivi technique de sa régulation connectée **BAILLCONNECT**.

NOTICE D'INSTALLATION BAILLCONNECT

Première Utilisation :

Lorsque votre client aura <u>au préalable</u> <u>créé son compte utilisateur</u> et vous aura désigné comme technicien attitré de sa régulation en saisissant votre adresse e-mail dans l'onglet «Paramètres» puis «Technicien de la régulation» vous recevrez alors un mail automatique.

Il est maintenant temps de créer votre compte !

Par défaut, il vous sera proposé de vous connecter, mais votre compte n'étant pas encore créé, cliquez sur :

«CRÉER VOTRE COMPTE»

B@ILL CONNECT DURAND JEAN-MICHEL yous invite à gérer sa régulation Baillconnect est une application de gestion des thermostats, grace à cette invitation, vous pourrez accéder aux informations techniques de la régulation de DURAND JEAN-MICHEL CONNECTEZ VOUS Adresse Email : Mot de passe : Y. VOUS ÊTES UN CONNEXION INSTALLATEUR Mot de passe oublié ? CRÉER VOTRE COMPTE



Première Utilisation :

Il vous sera demandé de renseigner les champs obligatoires notamment votre numéro SIREN afin de pouvoir passer à l'étape suivante.

Une fois les champs requis dûment remplis, cliquez sur le bouton INSCRIPTION



NOTICE D'INSTALLATION BAILLCONNECT

n : *	Prénom : *
TIT	Laurent
esse Email : *	
lim@orange.fr	
: de passe : *	
•••••	
firmation mot	de passe : *
•••••	
phone : *	
30 66 99 00	
n de la société : '	•
CLIM	
néro SIREN : *	
3899777	
esse : *	
Avenue des Frè	res Lumière
e:*	Code postal : *
RPIGNAN	66000
Vous ave	z déià un compte ?
+Uus ave	

NOTICE D'INSTALLATION BAILLCONNECT

NOTA :

Dès lors que votre compte installateur est créé, vous pouvez accéder à votre espace installateur en cliquant sur :

«Gérer ma Régulation»

La page d'accueil du site baillconnect.com vous présente l'ensemble des possibilités que vous offre la gestion à distance.



Sélectionnez

Avant de déterminer ses températures, sélectionnez le mode souhaité, Chaud, Frold, Déshumidification ou Arrêt général

Programmez

Faites des programmations de températures confort ou éco, pour chaque heure de la journée, sur toute la semaine

Gérez

Chacun est libre de déterminer la température qui lui correspond sans affecter la température des autres pièces



A partir de la 2eme Utilisation :

Vous aurez alors le choix entre 2 volets...

Naturellement en tant qu' Installateur il convient de cliquer sur le volet de gauche :



NOTICE D'INSTALLATION BAILLCONNECT

Consultation :

Une fois connecté à votre session, il vous sera possible de visualiser l'ensemble de vos clients utilisant BAILLCONNECT ainsi que le détail de chacune des régulations présentes chez votre/vos client(s)

vous offrant ainsi la possibilité de réaliser un premier diagnostic en cas de disfonctionnement et déterminer si un déplacement est nécessaire ou non.





Consultation :

Lorsque vous sélectionnez un de vos clients, vous avez alors accès à toutes ses informations mais également à tous les paramètres relatifs à sa ou ses régulations connectées en temps réel.

NOTA : En cas de Code Erreur sur l'unité Intérieure veuillez consulter le tableau de correspondance sur le site BAILLCONNECT à l'adresse suivante : http://baillindustrie.fr/FR/images/documentations/

Baillindustrie_REGULCODESERREURS.pdf

Nom et prénom : Durand Jean-Michel	Adresse : Rue des Rosiers
Email : jmdurand@orange.fr	Ville : PERPIGNAN
Téléphone : 06 30 66 99 00	Création : 26-09-2022 17h29
-	
	<u>è</u>
MAISO PERPIG	VPERPIGNAN NAN (66000)
MAISOI PERPIG Unité Intérieure	V PERPIGNAN NAN (66000)
MAISO PERPIG Unité Intérieure Mode UI Froid On / Off	v PERPIGNAN NAN (66000)

Version 83

Mode UC Chaud Vi Interface de communication Adresse MAC D88899D99A94

Multiple Non

Version r36

Canal 4

Adresse IP 192.168.1.120

RT2012 Non

Dernière MÀI 2019-04-01 09:31:33

NOTICE D'INSTALLATION BAILLCONNECT



Consultation :

Vous aurez également la possibilité de visualiser le détail de fonctionnement de chaque thermostat ainsi que la programmation horaire en cours pour chaque régulation en temps réel...

Données personnelles

Les données à caractère personnel recueillies à l'occasion des demandes de contact sur le site www.baillconnect.com, sont enregistrées dans un fichier informatisé sécurisé par la société Baillindustrie.

Ces données sont traitées par les responsables du site internet et l'équipe technique pour qu'Ils puissent répondre aux utilisateurs. Par ailleurs, les données collectées via les traitements de données à caractère personnel du présent site ne font l'objet d'aucun transfert en dehors du territoire de l'Union Européenne. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, l'utilisateur de ce site bénéficie des droits d'accès, de rectification et d'effacement sur les données personnelles le concernant.

	THEDMO	STAT 1		
	THERWIC	-		
Num: I		zone: 1		
On / Off: On		Éco / Confort : Confort		
T° Consigne : 22.0°C		T° Ambiante : 26.1°C		
Batterie: 2.3V	Servomoteur :	Fermé		
Dernière MÀJ : 2019-03-29 15:24:30			Version: 17	
	PROGRAMMATI	ON HORAIRE (Ð	
ON OFF	PROGRAMMATI	ON HORAIRE (CONFORT	
ON OFF 00h 01h 02h 03h 04h 0	PROGRAMMATI	DN HORAIRE (€ CONFORT ≤ ÉCO	
ON OFF 00h 01h 02h 03h 04h 0	PROGRAMMATI	DN HORAIRE (CONFORT 🖉 ÉCO	
ON OFF 00h 01h 02h 03h 04h 0 Lundi Mardi	PROGRAMMATH	DN HORAIRE (CONFORT # ECO	
ON OFF Och oth 02h 02h 04h 0 Lundi Mercredi	PROGRAMMATI	DN HORAIRE (CONFORT # ÉCO h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 22h	
ON OFF Och 01h 02h 02h 04h 0 Lundi Marcia Jeudi	PROGRAMMATI	DN HORAIRE (CONFORT CCO h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h c	
ON OFF 00h 01h 02h 03h 04h 0 0 uandi 0 0 Maril 0 0 Jeudi 0 0 Vendredi 0 0	PROGRAMMATI	DN HORAIRE (CONFORT Ø ECO h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h	



POUR TOUTE QUESTION OU RENSEIGNEMENT TECHNIQUE RAPPROCHEZ VOUS DE VOTRE DISTRIBUTEUR ATTITRÉ

RETROUVEZ TOUTS LES NOTICES TÉLÉCHARGEABLES SUR LE SITE :

WWW.BAILLCONNECT.COM



BAILLINDUSTRIE 2 Avenue Jacques VAUCANSON 66600 RIVESALTES - FRANCE

E-NIT-FR-Notice_BAILLCONNECT_2022_202202-01